



ALLPLANLERNEN.DE KURZTIPPS

Nr.: 2023-06

Thema: Teilbilder aktualisieren

Software: Allplan CAD 2021

Hintergrund:

Von Fall zu Fall müssen in Allplan BIM die Teilbilder und deren Daten aktualisiert werden. Wie geht das in Allplan?

So geht's:

Folgende Möglichkeiten existieren in Allplan BIM, um die Teilbilder zu aktualisieren:

- Über den Dialog "Projektbezogen öffnen" andere Teilbilder laden
- STRG+F5 ist die Tastenkombination, um die aktiven Teilbilder neu zu laden
- Das Werkzeug "3D-aktualisieren"

Δ-	Image: Image															>:TB8		
	Rohbau	Ausbau	Freies Modellieren	Beschriften	Konstruierer	Benutz	erobjekte	Energie	Tragv	verk	Teamwo	ork Visual	isieren	Plug-ins	Planlay	out		
	Ç ę	, Î 🛉	, îı ¤ ∰		<u>پ</u>	₽ 🖿	ŶĘ	•	¢	1¢	Ħ	\$	e de la	4	À ⊖	ļ	-? 🥙 🖓 🙌	D H 4
	Bauteile					Öffnungselemente		Dach		Treppe	Geländer	Ansichten und S	c. Update	Update Schnell			Ändern	Bear

(Abb.: Jörg Geier)



Weitere Infos, Videotrainings und mehr unter: www.allplanlernen.de