## Tipp Nr.: 2015-30

**Thema: Fenstergröße in Allplan exakt einstellen** Software: Ab Allplan 2015

## Die Frage:

Wie kann ich in Allplan die Fenstergröße exakt einstellen?

## Antwort: So geht's:

Um die Fenstergröße in Allplan exakt in Pixeln einzustellen rufen Sie aus "Freie Projektion" bei "Fenstergröße" die "Auflösung" auf. Im nächsten Dialog geben Sie dann die Größe bei "dx in Pixeln" und "dy in Pixeln" ein. Damit das funktioniert dürfen die Fenster aber nicht verbunden sein! Wie das umgestellt wird steht auf der nächsten Seite.

Allplan 2015 - <							×
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht <u>E</u> infügen Forma <u>t</u> E <u>x</u> tras	: E <u>r</u> zeugen Ä <u>n</u> dern <u>W</u> iederholen	<u>E</u> enster <u>?</u>					
	Freie Projektion	<b>4</b> :	× 25 -	Freie Projektion	ά×	8D	$ \cdot $
Funktionen 4 ×	Freie Projektion	6	5:3	듣 🛛 Freie Projektion 🕨 Fenstergrö	ße 🖉	-8×	
Fun Eig Bib Co Layer Ass	- Augpunkt		ñ	▼ Fensternröße			P
Architektur				- Tensiergrose			-
Erzeugen	Punkt setzen	Auswählen		Voreinstellung			1
	X	0.0000		Fenstergröße übern Akt	ives Fenster		A
Sparren Balken	Y	0.0000		dx in Pixeln	787		á b
	Z	23.1765		dy in Pixeln	607		4
Wechsel Grat-,				dx/dy konstant	1		E.
Kehlsparren	👻 Zielpunkt						÷.
	Punkt setzen	Auswählen		/			4
Prette Zange	v	0.0000					2
		0.0000					1
Kehlbalken Pfosten	Y	0.0000					
	Z	0.0000					4
Andern	Parameter						
l M 🛎 öl I	• brennweite						X
Allgemeine Architektur modifizieren ein-, ausbl	Brennweite	50.0000					R
Abc 123	Perspektive	1					Y
Beschriftung Bauteilnum	124						V
aktualisieren loschen	🔻 Fenstergröße						V
3D Elemente	Auflösung	787×607					Y
aktualisieren suchen	Autosung	1012001					-
	P B B 7	Schließen			ОК		ET I
Stahl-, Holz Stahl-, Holz modifizieren aktualisieren			0.0			1.0	
/// (G) · (A) × (A)	8857E			Aus	• 96,32 • D	raht 🚽	V
<freie projektion=""></freie>	Freie Projektion						
Drücken Sie F1. um Hilfe zu erhalten.	eichnungstyp: Maßstabs-Definition	Ma	ßstab:	1:50 Länge: m Winkel:	0.000 deg	%: 1	

Weitere Infos, Hilfe, Videotrainings zu Nemetschek Allplan uvm. unter: <u>www.allplanlernen.de</u> © CYCOT GmbH / Jörg Geier (alle Angaben ohne Gewähr)



"Fenster verbunden" ausschalten können in Allplan Sie im Menü "Fenster" bei "Fenster verbunden". Deaktivieren Sie dort das Häkchen.



Weitere Infos, Hilfe, Videotrainings zu Nemetschek Allplan uvm. unter: <u>www.allplanlernen.de</u> © CYCOT GmbH / Jörg Geier (alle Angaben ohne Gewähr)

