

ALLPLANLERNEN.DE

KURZTIPPS

Nr.: 2025-02

Thema: Freie NDW-Dateien einlesen


Software ab: Allplan BIM 2025 und neuer

Hintergrund:

Ab Allplan BIM 2025 wurden die Funktionen zum Speichern und Öffnen von freien Teilbildern restlos gestrichen. Wenn man solche Daten noch verwenden möchte kann man diese als Assistenten einlesen.

So gehen Sie vor:

1. Die NDW-Datei, z.B. XXX.ndw, wird in der Dateiendung umbenannt in eine NAS-Datei, z.B. XXX.nas
2. Die NAS-Datei wird in Allplan als Assistent geöffnet.
 - Öffnen Sie dazu die Assistenten-Palette
 - Legen Sie bei Bedarf oben in der Gruppenzeile per Rechtsklick eine neue Assistentengruppe an
 - Im großen Assistentenfeld der Palette können Sie dann per Rechtsklick den Assistenten bzw. die NAS-Datei öffnen.



(Abb.: Jörg Geier)