

# ALLPLANLERNEN.DE

## KURZTIPPS

**Nr.: 2025-07**

### **Thema: Teilbilder von Allplan zu Allplan übergeben**

Software ab: Allplan BIM 2025 und neuer

#### **Hintergrund:**

In Allplan kann man Teilbilder aus Allplan exportieren und an einem anderen Arbeitsplatz mit Allplan importieren.

#### **So gehen Sie vor:**

##### **EXPORT**


1. Die Teilbilder, welche geladen sind (Aktiv, Aktiv im Hintergrund, Passiv) kann man aus Allplan exportieren. Dazu öffnet man:
2. Menü Datei (Schwarzes Allplan Logo) → Exportieren → Geladene Teilbilder mit Ressourcen exportieren
3. Dann wählt man die Stelle aus, wohin man die Datei mit dem Namen tb\*.zip exportieren möchte und speichert das.

# ALLPLANLERNEN.DE

## KURZTIPPS

### IMPORT

1. Menü Datei (Schwarzes Allplan Logo) → Importieren → Teilbilder und Pläne mit Ressourcen in das Projekt einfügen
2. Man wählt die zu importierende Datei tb\*.zip aus
3. Man setzt in der Liste, welche erscheint, Häkchen bei den Teilbildern. Welche importiert werden sollen. Und dann klickt man auf OK. Den folgenden Dialog bestätigt man mit JA. Die Teilbilder werden ins Projekt eingelesen
4. Danach erscheint ein Protokoll, was eingelesen wurde. Das wird geschlossen und man kann die eingespielten Teilbilder aktivieren und weiter bearbeiten.



(Abb.: Jörg Geier)