

ALLPLANLERNEN.DE

KURZTIPPS

Nr.: 2025-12

Thema: Animationseinstellungen Schwarz Weiss

Software ab: Allplan BIM 2023 und neuer


Hintergrund:

Man kann in Allplan BIM in der Animation alles auf Schwarz Weiss oder anders einstellen. Dies findet sich in den Einstellungen der Animation.

So gehen Sie vor:

Animationseinstellungen ändern


1. Wenn man ein Schwarz Weiss Bild bzw. Graustufen einstellen möchte öffnet man in der Fenster Werkzeugeiste unten rechts das Pulldown der Ansichtarten
2. Dort klickt man den roten Bleistift für die Einstellungen an



ALLPLANLERNEN.DE

KURZTIPPS

3. In den Eigenschaften zur Animation bei den Paletten kann man bei „Post-Prozess“ im Pulldown-Menü unter Anderem „Graustufen“, „Keine“ oder andere Auswahlen nach Bedarf treffen.



(Abb.: Jörg Geier & Allplan)